



Configuration

Désactiver les Pull-UP de OE et nCS dans le design